



# CSATLAKOZÓK ÉS TERELŐLAPOK

ORL1310841

ORLACO®

- Forrasztott csatlakozás
- Aranyozott kontaktusok




## TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	Rozsdamentes acél
<b>IP-osztály</b>	IP67
<b>Kábelátmérő</b>	6 mm
<b>Type</b>	Analóg


### 2. Soldering the 4p connectors

- See figure 2.  
1. Coax core  
2. Coax shielding  
3. Red  
4. Black



### 3. Soldering the 7p connectors

- See figure 2.  
1. Coax core  
2. Coax shielding  
3. Red  
4. Black  
5. orange  
6. Yellow  
7. Grey



### 1. Install and solder the connectors

- See figure 1.  
1. Strip 20 mm of the cable jacket.  
2. Strip 5mm of the screening.  
3. Fold back the screening and mount the connector parts.  
4. Fold the screening back over the black tube and solder the wires to the pins.  
5. Mount all the parts together.

#### Cable connector mounting

